

<div><div><div><div><div><div></div><div>NYXI</div></div></div><div><div><div></div><div>Wizard</div></div><div>Product Manual</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div></div><div>Note: For a better gaming experience, please fully charge the handle when using it for the first time.</div></div></div></div>	<div>Dear Player, Thank you for purchasing our product. Before you use the product, please read the product manual carefully.</div> <div><div><div>English</div><div>1 – 9</div></div><div><div>Deutsch</div><div>10 – 18</div></div><div><div>Français</div><div>19 – 27</div></div><div><div>Español</div><div>28 – 36</div></div><div><div>Italiano</div><div>37 – 45</div></div></div>	<div>CONTENT</div> <div><div><div>Package contents</div><div>2</div></div><div><div>Product specifications</div><div>2</div></div><div><div>Function and operation guidelines</div><div>3</div></div><div><div>Charging and charging instructions</div><div>3</div></div><div><div>Connection</div><div>4</div></div><div><div>Wake up by any button</div><div>4</div></div><div><div>Turbo and speed adjustment</div><div>5</div></div><div><div>Turbo setting indicator</div><div>5</div></div><div><div>Back-button mapping and back-button macro programming</div><div>5</div></div><div><div>Back-button macro programming</div><div>6</div></div><div><div>Back button setting indicator</div><div>6</div></div><div><div>Back button clear</div><div>6</div></div><div><div>Motor vibration adjustment</div><div>6</div></div><div><div>ABXY light adjustment</div><div>6</div></div><div><div>Factory setting "lock mode"</div><div>6</div></div><div><div>Rocker ring replacement</div><div>7</div></div><div><div>Calibration rocker</div><div>9</div></div><div><div>After-sales service</div><div>9</div></div></div>	<div>Package contents</div> <div><div><div>Left-hand handle * 1</div><div>Right-hand handle * 1</div><div>Charging cable * 1</div><div>Manual * 1</div><div>Intermediate bridge * 1</div><div>Round replacement rocker ring * 2</div></div><div><div>Material: ABS</div><div>Battery: built-in 500mAh lithium battery (single-sided)</div><div>Charging: 5V 1A</div><div>Charging time: 3h</div><div>Use time: 8-9h</div><div>Wireless use distance: 10m</div></div></div> <div><div>Product schematic</div><div><div><div><div>TURBO Indicator</div><div>FL Indicator</div><div>ABXY Indicator</div><div>Left Stick Ring</div><div>Right Stick Ring</div><div>Profile Buttons</div><div>Left Stick</div><div>Right Stick</div><div>TURBO Button</div><div>Type-C</div></div><div><div>TURBO Indicator</div><div>FL Indicator</div><div>ABXY Indicator</div><div>Left Stick Ring</div><div>Right Stick Ring</div><div>Profile Buttons</div><div>Left Stick</div><div>Right Stick</div><div>TURBO Button</div><div>Type-C</div></div></div></div></div>	<div>Function and operation guidelines</div> <div>Note: The joystick has a memory function. The set functions are always retained unless the factory settings are restored.</div> <div><div>Charging and charging instructions</div><div><div>(1) The LEDs flash when the joystick is turned off for charging. When the device is fully charged, the LEDs go out.</div><div>(2) The corresponding channel light flashes slowly when the handheld is charging in the wireless connection, and the channel light stays on when it is fully charged.</div><div>(3) The joystick can also be installed on the Switch console, through the console connected to the power adapter for charging. (When the console is not plugged into the power adapter, the console will charge the joystick when the joystick voltage is lower than 3.7V).</div><div>(4) Low battery alarm: When the joystick battery voltage is lower than 3.3V, the corresponding channel light will flash, indicating the need to charge the joystick.</div></div></div> <div><div>Connection</div><div><div>Wired direct connection</div><div>Wireless connection</div></div><div>Open the console joystick - change the joystick order - long press the SYNC key, four colored lights flashing, the joystick is automatically connected.</div></div>	<div><div>Wake up by any button</div><div>Except L3, R3, TURBO, Profile, FL, FR buttons, all other buttons can wake up the joystick to enter the pairing state.</div><div>Note: Please do not touch the 3D joystick during the connection process.</div></div> <div><div>Turbo and speed adjustment</div><div><div>Setting mode: TURBO = any one of the settable function buttons (can set the buttons UP, DOWN, LEFT, RIGHT, A, B, X, Y, R, ZL, ZR)</div><div>Continuous mode: Turbo button: Set the manual continuous, 2 times automatic continuous, 3 times of continuous, Long press TURBO for three seconds to cancel the burst function of all buttons.</div><div>Turbo speed adjustment: Left hand grip turbo + right hand grip turbo + + Adjust the burst speed: 5Hz 12Hz 20Hz default 12Hz</div></div></div> <div><div>Turbo setting indicator</div><div>LED lights up white when the button is not set, LED turns blue after setting. Blue light flashes with the burst speed when turning.</div></div> <div><div>Back-button mapping and back-button macro programming (turbo must be connected state, please cancel the continuous when setting)</div><div><div>Back button mapping setting method: Left: Profile + any settable button on the left (UP, DOWN, LEFT, RIGHT, L, ZL, L3, VRL) = Profile Right: Profile + any settable button on the right (A, B, X, Y, R, ZR, R3, VRR) = Profile</div></div></div>	<div><div>Back-button macro programming</div><div><div>Setting method: Left: Profile + any of the left settable buttons (UP, DOWN, LEFT, RIGHT, L, ZL, L3, VRL) = Profile Right: Profile + any of the settable buttons on the right (A, B, X, Y, R, ZR, R3, VRR) = Profile</div><div>Note: FL, FR can record up to 21 button values, and the output will follow the time interval of the entry.</div></div><div><div>Back button setting indicator</div><div>The first time you press profile setting LED from white to blue and flashing, after the setting is complete press profile indicator blue is always on.</div></div><div><div>Back button clear</div><div>When connected to the host, hold the left and right handle Profile buttons for 3 seconds, the original functions set on the FL and FR buttons will be cleared, and the LED will turn to a long white light.</div></div><div><div>Motor vibration adjustment</div><div><div>Adjustment method: Connected state (left or right) turbo + (corresponding) rocker up, down (up to enhance; down to weaken), adjust successfully with 2s vibration prompt.</div><div>Vibration level: 100% = 70% ~ 30% ~ 0%, default 70%</div></div></div><div><div>ABXY light adjustment</div><div>Connected state turbo + right stick double click to turn off the light effect. TURBO + right stick long press to adjust the ABXY brightness.</div></div><div><div>Factory setting "lock mode"</div><div><div>Setting method: When the handle is in sleep mode, press and hold the "SL" and "SYNC" buttons for 5 seconds, the channel indicator LED1 will light up and flash slowly 3 times.</div><div>Unlocked mode: charge the joystick with a USB cable mounted on the Switch console rail.</div></div></div></div>	<div><div>Rocker ring replacement</div><div><div>Location schematic</div><div>1) Rocker ring pins</div><div>2) Handle alignment point</div><div>3) Rocker ring alignment line</div><div>4) Place the rocker ring pins against the handle alignment point as shown in the figure and press down</div><div>5) Rotate the rocker ring 45° clockwise to align the rocker ring alignment line to the handle alignment point to complete the replacement</div></div></div> <div><div>Calibration rocker</div><div>Connected to the host state: Settings - "handle and sensor" - "calibration rocker" - press the rocker to be calibrated - "calibration rocker" - press the handle "X" button - press the handle "X" button - according to the screen prompts to complete the upward, downward, left, right and circle movement in turn.</div><div><div>Calibrate Control Sticks</div><div>Note: When the cursor bounces outside the innermost circle, press "B" to exit and correct it again.</div></div><div><div>AFTER-SALES SERVICE</div><div>Please follow our instructions for use strictly. If you encounter any problems during using it, you can contact us for consultation and solution. Our email is service@nyxigaming.com, we will handle it for you within 24 hours.</div></div></div>	
<div>INHALT</div> <div><div><div>Lieferumfang</div><div>11</div></div><div><div>Produktspezifikationen</div><div>11</div></div><div><div>Bedienanweisung</div><div>12</div></div><div><div>Ladeanleitung</div><div>12</div></div><div><div>Kopplung</div><div>12</div></div><div><div>Wake Up Funktion</div><div>14</div></div><div><div>Einstellung der TURBO-Funktion</div><div>14</div></div><div><div>TURBO LEDs Anzeige</div><div>14</div></div><div><div>Mapping und Makroprogrammierung-Rücktasten</div><div>14</div></div><div><div>Einstellung der TURBO-Funktion</div><div>15</div></div><div><div>Einstellungsanzeige der Rücktaste</div><div>15</div></div><div><div>Die Funktion der Rücktaste löschen</div><div>15</div></div><div><div>Einstellung der Motorvibration</div><div>15</div></div><div><div>ABXY-Tasten - Einstellung der Beleuchtung</div><div>15</div></div><div><div>Werkzeiteinstellung "Spermodus"</div><div>16</div></div><div><div>Austausch des Joystick-Kapplings</div><div>16</div></div><div><div>Controller kalibrieren</div><div>18</div></div><div><div>Kundendienst</div><div>18</div></div></div>	<div><div>Lieferumfang</div><div><div>1* Linkes Joypad</div><div>1* Rechtes Joypad</div><div>1* USB-Kabel</div><div>1* Gebrauchsanweisung</div><div>1* Original-Verpacker</div><div>2* Ersatz-Kopplung</div></div></div> <div><div>Produktspezifikationen</div><div><div>Material: ABS</div><div>Akku: 500mAh pro eines Joypad</div><div>Spannung und Stromstärke: 5V1A</div><div>Aufladzeit: 3 Stunden</div><div>Kabellose Nutzung: 10m Entfernung</div></div></div> <div><div>Produktdiagramm</div><div><div><div><div>Turbo LED Anzeige</div><div>FL LED Anzeige</div><div>ABXY Anzeige</div><div>Left Stick Ring</div><div>Right Stick Ring</div><div>Profile Buttons</div><div>Left Stick</div><div>Right Stick</div><div>Turbo Button</div><div>Type-C Anschluss</div></div><div><div>Turbo LED Anzeige</div><div>FL LED Anzeige</div><div>ABXY Anzeige</div><div>Left Stick Ring</div><div>Right Stick Ring</div><div>Profile Buttons</div><div>Left Stick</div><div>Right Stick</div><div>Turbo Button</div><div>Type-C Anschluss</div></div></div></div></div>	<div><div>Bedienanweisung</div><div>Hinweis: Die Joypads haben eine Speicherfunktion. Die eingestellten Funktionen bleiben immer erhalten, es sei denn, die Werkzeiteinstellungen werden wiederhergestellt.</div></div> <div><div>Ladeanleitung</div><div><div>(1) Die LEDs leuchten, wenn der Joystick zum Laden ausgeschaltet wird. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die LEDs.</div><div>(2) Wenn der Joystick aufgeladen wird, während er kabellos verbunden ist, blinkt die entsprechende LEDs langsam. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LEDs durchgängig.</div><div>(3) Der Joystick kann auch an der Switch-Konsole montiert und durch Anschluss der Konsole an den Netzstecker aufgeladen werden. (Wenn die Konsole nicht an den Netzstecker angeschlossen ist, blinkt die Konsole den Griff auf, wenn die Spannung des Griffs unter 3,7 V liegt.)</div><div>(4) Alarm bei niedrigem Batteriestand: Wenn die Batteriespannung des Controllers unter 3,3 V liegt, blinkt die Leuchte des entsprechenden LEDs. Das bedeutet, dass der Joystick aufgeladen werden muss.</div></div></div>	<div><div>Kopplung</div><div><div>Direkte Kopplung</div><div>Drahtlose Kopplung</div></div><div>(1) Wählen Sie im HOME-Menü die Option Right, dem Griff / Reihenfolge ändern.</div><div>(2) Während der folgende Bildschirm angezeigt wird, halten Sie die Taste gedrückt SYNC-Taste für mindestens eine Sekunde auf dem Controller, den Sie koppeln möchten, 4 LEDs blinken.</div></div>	<div><div>Wake Up Funktion</div><div>Alle Tasten außer Tasten L3, R3, TURBO, Profil, FL, FR aktivieren den Joystick für die Kopplung.</div><div>Hinweis: Bitte berühren Sie den 3D Joystick nicht während der Wiederhergabe.</div></div> <div><div>Einstellung der TURBO-Funktion</div><div><div>Methode: TURBO = eine der einstellbaren Funktionstasten (Oben, Unten, Links, Rechts, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR)</div><div>TURBO-Motor: TURBO = einstellbaren Taste 1 MM. Manueller Turbofunktion, Zwei MM, automatische Turbofunktion, Drei MM, Automatik. Halten Sie TURBO Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die TURBO-Funktion für alle Tasten zu deaktivieren.</div><div>Einstellung: Einstellung der Turbogeschwindigkeit: Turbo Taste des linken Joysticks + Taste = Turbo Taste der rechten Joysticks + Taste +. TURBO-Geschwindigkeit: 5 Schüsse, 12 Schüsse und 20 Schüsse, Die Standardgeschwindigkeit ist 12 Schüsse.</div></div></div> <div><div>TURBO LEDs Anzeige</div><div>Ohne Einstellung der TURBO-Funktion leuchtet die LEDs weiß. Nach der Einstellung leuchtet die LEDs blau. Blaues Licht blinkt mit der Geschwindigkeit des Ausbaus.</div></div> <div><div>Mapping und Makroprogrammierung - Rücktasten</div><div>(Der Joystick muss angeschlossen sein, bitte lassen Sie die TURBO-Funktion bei der Einstellung ausfallen)</div><div>So stellen Sie die Mapping der Rücktaste ein: Linke Taste Profil = eine der einstellbaren Tasten auf der linken Seite (Oben, Unten, Links, Rechts, L, ZL, L3, VRL) = Profil Rechte Taste Profil = eine der einstellbaren Tasten auf der rechten Seite (A, B, X, Y, R, ZR, R3, VRR) = Profil</div></div>	<div><div>Einstellung der TURBO-Funktion</div><div><div>Einstellungsmethode: Wenn sich der Joystick im Ruhemodus befindet, halten Sie die Tasten "SL" und "SYNC" 5 Sekunden lang gedrückt, die LEDs 1 leuchtet auf und blinkt langsam 3 Mal.</div><div>Spermodus-Lesen: Laden Sie den Joystick mit einem USB-Kabel auf und installieren Sie ihn auf der Switch-Konsole.</div></div></div> <div><div>Einstellungsanzeige der Rücktaste</div><div>Wenn die Taste Profil zum ersten Mal Einleiten gedrückt wird, wechselt die LEDs von weiß zu blau und blinkt. Nach Unter - Vibration vermindern. 2s Vibrationsalarm bei erfolgreicher Einstellung.</div></div> <div><div>Die Funktion der Rücktaste löschen</div><div>Wenn Sie die Konsole angeschlossen sind, halten Sie die linke und rechte Profiltaste 3 Sekunden lang gedrückt. Die ursprünglichen Funktionen, die auf den Tasten FL und FR eingelegt sind, werden gelöscht und die LEDs leuchtet durchgängig weiß.</div></div> <div><div>Einstellung der Motorvibration</div><div><div>Methode: Verbunden (Linke oder Rechte) Turbo+ entsprechenden Joystick auf und ab. Nach oben = Vibration verstärken. Nach unten = Vibration vermindern. 2s Vibrationsalarm bei erfolgreicher Einstellung.</div><div>Vibrationseinstellen: 100% = 70% ~ 30% ~ 0%, Standardintensität 70%.</div></div></div> <div><div>ABXY-Tasten - Einstellung der Beleuchtung</div><div>Bei angeschlossenen Controller: Taste TURBO + rechter Joystick Doppelklick zum Ausschalten der Leuchte. Taste TURBO + rechter Joystick lang drücken zum Einstellen der ABXY Leuchtheitsstärke.</div></div>	<div><div>Werkzeiteinstellung "Spermodus"</div><div>Wenn die Konsole angeschlossen ist, halten Sie die Tasten "SL" und "SYNC" 5 Sekunden lang gedrückt, die LEDs 1 leuchtet auf und blinkt langsam 3 Mal.</div><div>Spermodus-Lesen: Laden Sie den Joystick mit einem USB-Kabel auf und installieren Sie ihn auf der Switch-Konsole.</div></div> <div><div>Austausch des Joystick-Kapplings</div><div><div>Positionsschema</div><div>(1) Die Pins des Joystick-Kapplings</div><div>(2) Der Ausrichtungspunkt des Controllers</div><div>(3) Ausrichtungslinie für den Joystick-Kappling</div><div>(1) Die Pins des Joystick-Kapplings wie in der Abbildung gezeigt gegen den Ausrichtungspunkt des Controllers setzen und nach unten drücken.</div><div>(2) Die Pins des Joystick-Kapplings wie in der Abbildung gezeigt gegen den Ausrichtungspunkt des Controllers setzen und nach unten drücken.</div><div>(3) Drücken Sie das Kappling um 45° im Uhrzeigersinn, um den Kappling mit dem Ausrichtungspunkt des Controllers auszurichten und den Austausch abzuschließen.</div></div></div>	<div><div>Controller kalibrieren</div><div>Wenn der Joystick an die Konsole angeschlossen ist: Auf der linken Seite wählen Sie nun den HOME-Menü -Systemeinstellungen)-Controller und Sensor)-Control Stick kalibrieren)-die Taste "X" drücken -die Taste "X" drücken - folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich nach oben, unten, links, rechts und im Kreis zu bewegen.</div><div><div>Calibrate Control Sticks</div><div>Hinweis: Wenn der Cursor außerhalb des innersten Kreises springt, drücken Sie Taste "B", um den Vorgang zu beenden und erneut zu korrigieren.</div></div></div>	<div><div>Kundendienst</div><div>Wir bieten Kundendienstleistungen nach der deutschen Regelungen. Bitte befolgen Sie die Gebrauchsanweisung genau. Wenn Sie irgendwelche Probleme bei der Verwendung auftreten, können Sie uns für Beratung und Lösung kontaktieren. Unsere E-Mail lautet: service@nyxigaming.com. Wir werden es innerhalb von 24 Stunden für Sie beantworten.</div></div>
<div>CONTENU</div> <div><div><div>Contenu de l'emballage</div><div>20</div></div><div><div>Spécifications du produit</div><div>20</div></div><div><div>Fonctions et instructions d'utilisation</div><div>21</div></div><div><div>Chargement et indication de charge</div><div>21</div></div><div><div>Connexion</div><div>22</div></div><div><div>Réveil par n'importe quel bouton</div><div>23</div></div><div><div>Régulation du turbo et de la vitesse</div><div>23</div></div><div><div>Indicateur de réglage turbo</div><div>23</div></div><div><div>Fonction mapping et programmation des macros pour les boutons à l'arrière</div><div>23</div></div><div><div>Programmation de macros des boutons arrière</div><div>24</div></div><div><div>Indicateur de réglage du bouton de l'arrière</div><div>24</div></div><div><div>Effacement la fonction du bouton de l'arrière</div><div>24</div></div><div><div>Réglage des vibrations du moteur</div><div>24</div></div><div><div>Régulation de l'éclairage ABXY</div><div>24</div></div><div><div>Mode de verrouillage</div><div>25</div></div><div><div>Remplacement du cercle de joystick</div><div>25</div></div><div><div>Calibrage des sticks</div><div>27</div></div><div><div>SERVICE APRÈS-VENTE</div><div>27</div></div></div>	<div><div>Contenu de l'emballage</div><div><div>Joypad gauche*1</div><div>Joypad droit*1</div><div>Câble de chargement*1</div><div>Manuel d'instruction*1</div><div>Part 1</div><div>Cercle de joystick</div><div>cercle de remplacement*2</div></div></div> <div><div>Spécifications du produit</div><div><div>Matériau: ABS</div><div>Batterie: Intégrée batterie lithium 500mAh (simple)</div><div>Chargement: 5V 1A</div><div>Temps de charge: 3h</div><div>Temps d'utilisation: 8h</div><div>Distance d'utilisation sans fil: 10m</div></div></div> <div><div>Schéma du produit</div><div><div><div><div>Indicateur TURBO</div><div>Bouton</div><div>Indicateur FL</div><div>Indicateur ABXY</div><div>Left Stick Ring</div><div>Right Stick Ring</div><div>Profile Buttons</div><div>Left Stick</div><div>Right Stick</div><div>Bouton TURBO</div><div>Port Type-C</div></div><div><div>Indicateur TURBO</div><div>Bouton</div><div>Indicateur FL</div><div>Indicateur ABXY</div><div>Left Stick Ring</div><div>Right Stick Ring</div><div>Profile Buttons</div><div>Left Stick</div><div>Right Stick</div><div>Bouton TURBO</div><div>Port Type-C</div></div></div></div></div>	<div><div>Connexion</div><div><div>Connexion filaire directe</div><div>Connexion sans fil</div></div><div>Aliment: Poche - Manettes - Changer le style/force - appuyez longuement sur le bouton SYNC. Les 4 voyants couleur digitoient, la manette se connecte automatiquement comme indiqué ci-dessous.</div></div>	<div><div>Réveil par n'importe quel bouton</div><div>Tous les boutons, à l'exception de L3, R3, TURBO, Profil, FL et FR, peuvent réveiller la manette pour reconnaissance de switch.</div><div>Remarque: Ne touchez pas le 3D joystick pendant la connexion.</div></div> <div><div>Régulation du turbo et de la vitesse</div><div><div>Méthode de réglage: TURBO = l'un des boutons de fonction réglables (Boutons réglables HAUT, BAS, GAUCHE, DROIT, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR)</div><div>Mode TURBO: Appuyez une fois sur Bouton Turbo de fonction pour régler manuellement, 2 fois pour régler automatiquement, 3 fois pour régler désactivée. Maintenez le bouton TURBO enfoncé pendant 3 secondes pour annuler la fonction de réglage pour tous les boutons.</div></div></div> <div><div>Réglage de la vitesse du turbo:</div><div>Manette à gauche Turbo avec bouton +, manette à droite Turbo avec bouton + pour régler la vitesse de réglage: 5Hz, 12Hz, 20Hz, 25Hz est par défaut.</div></div> <div><div>Indicateur de réglage turbo</div><div>LED blanche pour les réglages non réglés, après le réglage TURBO, LED devient bleu, la lumière bleue digite avec la vitesse de réglage lors de la relâche.</div></div> <div><div>Fonction mapping et programmation des macros pour les boutons à l'arrière</div><div>La manette doit être connectée, bouton turbo + double-cliquez le joystick à droite pour afficher ou éteindre l'effet lumineux - bouton turbo + pression longue du joystick à droite pour régler la luminosité de l'ABXY</div></div>	<div><div>Programmation de macros des boutons arrière</div><div>Gauche: Bouton Profil = des boutons réglables de gauche (HAUT, BAS, GAUCHE, DROIT, L, ZL, L3, VRL) = Bouton Profil Droit: Bouton Profil = des boutons réglables de droit (A, B, X, Y, R, ZR, R3, VRR) = Bouton Profil</div><div>Remarque: Bouton FL et FR peut enregistrer un maximum de 21 valeurs de touches et à sortie suivra l'intervalle de temps de l'entrée.</div></div> <div><div>Indicateur de réglage du bouton de l'arrière</div><div>Le voyant passe du blanc au bleu et digite lorsque vous appuyez sur le bouton de profil pour la première fois, une fois le réglage terminé, l'indicateur est toujours allumé en bleu lorsque vous appuyez sur le bouton de profil.</div></div> <div><div>Effacement la fonction du bouton de l'arrière</div><div>Maintenez les boutons de Turbo à 30 joystick (correspondant) vers le haut ou le bas vers le haut pour augmenter, vers le bas pour diminuer, vibration de 2s pour avertir un réglage réussi.</div></div> <div><div>Niveau de vibration:</div><div>100% = 70% ~ 30% ~ 0%, 70% est par défaut.</div></div> <div><div>Réglage des vibrations du moteur</div><div><div>Réglage: En état connecté (gauche ou droite) turbo- 30 joystick (correspondant) vers le haut ou le bas vers le haut pour augmenter, vers le bas pour diminuer, vibration de 2s pour avertir un réglage réussi.</div></div></div>	<div><div>Mode de verrouillage</div><div>Méthode de réglage: Lorsque la poignée est en mode veille, appuyez sur les boutons "SL" et "SYNC" pendant 5 secondes, le voyant de canal LED1 allume et digite lentement 3 fois.</div><div>Mode déverrouillé: chargement de la manette avec un câble USB, ou monté sur le rail de la console Switch.</div></div> <div><div>Remplacement du cercle de joystick</div><div><div>Schéma de position</div><div>(1) Pin du cercle de joystick</div><div>(2) Point d'alignement de la manette</div><div>(3) Ligne d'alignement du cercle de joystick</div><div>(1) Pin du cercle de joystick</div><div>(2) Point d'alignement de la manette</div><div>(3) Ligne d'alignement du cercle de joystick</div><div>(1) Tournez le cercle de joystick dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour aligner la ligne d'alignement du cercle de joystick avec le point d'alignement de la manette, et appuyez.</div><div>(2) Tournez le cercle de joystick de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre pour aligner la ligne d'alignement du cercle de joystick avec le point d'alignement de la manette pour terminer le remplacement.</div></div></div> <div><div>Calibrage des sticks</div><div>Lorsqu'il est connecté à Poche Switch: Paramètres de la console - Manettes & capteurs - Calibrage des sticks - Appuyez sur le bouton "X" - Appuyez sur le bouton "X" de la manette - Suivez les instructions à l'écran pour déplacer le stick vers le haut, le bas, la gauche, la droite et en cercle.</div><div><div>Calibrate Control Sticks</div><div>Remarque: Si le curseur rebondit en dehors du cercle le plus proche, appuyez sur le bouton "B" pour quitter et recommencer à nouveau.</div></div></div>	<div><div>Service après-vente</div><div>Veuillez suivre nos instructions d'utilisation. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, vous pouvez nous contacter pour une consultation et une solution. Notre email est: service@nyxigaming.com, nous le traiterons pour vous dans les 24 heures.</div></div>		

