

GripSound Xmini

Wearable Bluetooth Speaker

Quick Start Guide



Help Center & Tutorials

MILESEY[®] **TOOLS**

CONTENTS

English	01-02
Deutsch	03-04
Français	05-06
Italiano	07-08
Español	09-10
日本語	11-12

• Button Instructions



Button	Operation	Function
 Power / Volume Up	Long press (>1.5 s)	Power On
	Long press (>5 s)	Power Off
	Short press	Volume Up
	Long press (1.5 s)	Previous Track
 Volume Down	Short press	Volume Down
	Long press (1.5 s)	Next Track
 Both Buttons	Short press simultaneously	Play / Pause
	Long press simultaneously (>3 s)	Auracast Multi-Speaker Link On / Off
 Either Button	Short press during an incoming call	Answer a Call
	Long press (1.5 s) during a call / incoming call	End / Reject a Call

Note: Bluetooth pairing starts automatically after power-on. If no device connects within 10 minutes, the speaker powers off automatically.

*For more detailed instructions, please refer to the User Manual.

• Tastenanweisungen



Taste	Bedienung	Funktion
 Ein-/Aus-/Lauter-Taste	Lange drücken (>1,5 s)	Einschalten
	Lange drücken (>5 s)	Ausschalten
	Kurz drücken	Lautstärke erhöhen
	Lange drücken (1,5 s)	Vorheriger Titel
 Leiser-Taste	Kurz drücken	Lautstärke verringern
	Lange drücken (1,5 s)	Nächster Titel
 Beide Tasten	Gleichzeitig kurz drücken	Wiedergabe / Pause
	Gleichzeitig lange drücken (>3 s)	Auracast Multi-Lautsprecher-Verbindung ein-/ausschalten
 Eine der beiden Tasten	Bei eingehendem Anruf kurz drücken	Anruf annehmen
	Während eines Anrufs / bei eingehendem Anruf lange drücken (1,5 s)	Anruf beenden / ablehnen

Hinweis: Die Bluetooth-Kopplung startet nach dem Einschalten automatisch. Wenn innerhalb von 10 Minuten keine Verbindung zu einem Gerät hergestellt wird, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus. Ausführlichere Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

• Mode Emploi des Boutons



Bouton	Opération	Fonction
 Bouton Marche / Augmentation du volume	Appui long (>1,5 s)	Mise sous tension
	Appui long (>5 s)	Mise hors tension
	Appui court	Augmenter le volume
	Appui long (1,5 s)	Piste précédente
 Bouton de diminution du volume	Appui court	Diminuer le volume
	Appui long (1,5 s)	Piste suivante
 Les deux boutons	Appui court simultané	Lecture / Pause
	Appui long simultané (>3 s)	Activer / désactiver la connexion multi-enceintes Auracast
 L'un ou l'autre bouton	Appui court lors d'un appel entrant	Répondre à un appel
	Appui long (1,5 s) pendant un appel / lors d'un appel entrant	Terminer / refuser un appel

Remarque : L'appairage Bluetooth démarre automatiquement après la mise sous tension. Si aucun appareil n'est connecté dans les 10 minutes, le haut-parleur s'éteint automatiquement.

Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le manuel d'utilisation.

• Istruzioni dei pulsanti



Pulsante	Operazione	Funzione
 Pulsante di accensione / aumento volume	Pressione prolungata (>1,5 s)	Accensione
	Pressione prolungata (>5 s)	Spegnimento
	Pressione breve	Aumento volume
	Pressione prolungata (1,5 s)	Traccia precedente
 Pulsante di riduzione volume	Pressione breve	Riduzione volume
	Pressione prolungata (1,5 s)	Traccia successiva
 Entrambi i pulsanti	Pressione breve simultanea	Riproduzione / Pausa
	Pressione prolungata simultanea (>3 s)	Attivazione / disattivazione del collegamento multi-altoparlante Auracast
 Uno dei due pulsanti	Pressione breve durante una chiamata in arrivo	Rispondere a una chiamata
	Pressione prolungata (1,5 s) durante una chiamata / chiamata in arrivo	Terminare / rifiutare una chiamata

Nota: L'associazione Bluetooth si avvia automaticamente dopo l'accensione. Se non viene connesso alcun dispositivo entro 10 minuti, l'altoparlante si spegne automaticamente.

Per istruzioni più dettagliate, consultare il Manuale utente.

• Instrucciones de los botones



Botón	Operación	Función
 Botón de encendido / subir volumen	Mantener pulsado (>1,5 s)	Encender
	Mantener pulsado (>5 s)	Apagar
	Pulsación corta	Subir volumen
	Mantener pulsado (1,5 s)	Pista anterior
 Botón de bajar volumen	Pulsación corta	Bajar volumen
	Mantener pulsado (1,5 s)	Pista siguiente
 Ambos botones	Pulsación corta simultánea	Reproducir / Pausar
	Mantener pulsados simultáneamente (>3 s)	Activar / desactivar la conexión multialtavoaz Auracast
 Cualquiera de los dos botones	Pulsación corta durante una llamada entrante	Responder una llamada
	Mantener pulsado (1,5 s) durante una llamada / llamada entrante	Finalizar / rechazar una llamada

Nota: El emparejamiento Bluetooth se inicia automáticamente después de encender el dispositivo. Si no se conecta ningún dispositivo en un plazo de 10 minutos, el altavoz se apaga automáticamente.

Para obtener instrucciones más detalladas, consulte el Manual del usuario.

・ 各部名称



ボタン	操作	機能
 電源／ 音量アップボタン	長押し (1.5秒以上)	電源オン
	長押し (5秒以上)	電源オフ
	短押し	音量アップ
	長押し (1.5秒)	前の曲
 音量ダウンボタン	短押し	音量ダウン
	長押し (1.5秒)	次の曲
 両方のボタン	同時に短押し	再生 / 一時停止
	同時に長押し (3秒以上))	Auracastマルチスピーカー接続 オン / オフ
 いずれかのボタン	着信時に短押し	通話に応答
	通話中 / 着信時に長押し (1.5秒)	通話終了 / 着信拒否

注: 電源を入れると、Bluetoothペアリングが自動的に開始されます。10分以内にデバイスが接続されない場合、スピーカーは自動的に電源がオフになります。

※詳しい操作方法については、取扱説明書をご参照ください。

Mileseey Technology (US) Inc.

Office Addr.: 17800 CASTLETON ST., STE. 665, CITY OF INDUSTRY, CA 91748, USA

Manufacturer: Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Addr.: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang
Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Store: www.mileseeytools.com

E-mail: service@mileseey.com

Made in China

