

Kraft Paper ミニマルモダンスツール 組立説明書

タイプ: sbz02501038001 - sbz02501038012

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただくと、大変励みになります。




LINE



Instagram


完成図：



開封時、固定バンドを外し
収納時は固定バンドを使用して収納してください


組立手順

手順1：ペーパースツールとクッションを取り出し
固定用バンドを外す
(収納時、再度バンドで固定)




組立手順


- 手順2**：両側のボードを持ち、製品を十分に広げる
（ハニカム構造が正六角形になるように）
2～3回広げ直して調整し
強く引っ張らないよう注意（破損の原因になるため）



- 手順3**：両側のボードを持ち、製品を円形に整え
固定用バンドの結び目が外側にくるようにする



- 手順4**：固定用バンドを結び
付属のクッションを上置いて完成



紙製家具 ご使用上の注意

素材の特性を活かし、長くお使いいただくために

このたびは、CAGUUUの紙製家具をお選びいただき、誠にありがとうございます

本製品は、高強度の特殊紙素材を使用しており、環境に配慮しながらも高い耐久性を備えています
また紙素材ならではの質感と弾力性を活かした構造となっています
そのため、初回の組立時には以下の点を必ずご確認ください

初回組立・ご使用前の準備

「初期ならし（なじませ）」について

紙製パーツは、素材の特性により、反りが生じることがあります
事前にならしておくことで、組立後も安定した状態を保ちやすくなります

※ご注意

新品のため反発力が強く感じられる場合があります

特にサイズの大きい板材や、長いフレーム・棚板の取り扱い時は、安全確保のため必ず2人以上で作業してください

伸ばし方（使用前の準備）

初めて使用する前に、2人で両端の側板をそれぞれ持ち、紙素材が巻かれている方向とは逆方向に、何度かしっかりと引っ張ってください（ハニカム構造の穴が正六角形になる状態）

引き伸ばした状態を数秒間キープし、完全に広げてください。この作業を2～3回繰り返し、形状が安定したら、通常どおり使用できます

素材内側にかかる応力を均一に分散し、組み立て後の変形や接合部の緩みを防ぎます

ご使用上の注意

■ 耐荷重について

- 各製品には推奨耐荷重があります。必ず取扱説明書をご確認ください
- 耐荷重を超える使用はお避けください
- 荷重は一点に集中させず、均等に配置してください

■ 使用環境について

- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、極端に湿度の高い場所での使用は避けてください
- 急激な温度・湿度変化は、製品の劣化や破損の原因となります
- 水分や油分が付着した場合は、すぐに柔らかい乾いた布で拭き取り、風通しの良い場所で自然乾燥させてください

紙製家具 ご使用上の注意

素材の特性を活かし、長くお使いいただくために

■ お手入れについて

- 空洞のある面を上向きにして使用してください。
- 座る用途や物を置く用途では、クッションや天板と併用することで、押し跡を軽減できます
- 日常のお手入れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください
- 水洗いやアルコール・研磨剤を含む洗剤の使用は、表面加工を傷める恐れがあるため、ご使用はお控えください

■ 移動・搬送時の注意

- 家具を移動する際は、必ず持ち上げて運んでください
- 引きずると、接合部に負荷がかかり、破損の原因となります

変形・緩みが見られた場合

ご使用中に、部材の反りや接合部の緩みを感じた場合は、以下をお試しください

製品を折りたたんだ状態に戻してください（付属パーツがある場合、取り外すこと）

その上で、重しを載せて3時間圧をかけたあと、「初期の引き伸ばし」作業を再度行い

その後、あらためてひらいてください

KRAFT PAPERシリーズの製品が、皆さまの暮らしに
あたたかみを添えられることを、心より願っております