シアターラウンジリクライニングソファ 組立説明書

タイプ: DDSG250718004001/002/003

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。

LINE

Instagram

完成図：



部品図：



手順1

背もたれにあるコードを座面側のコードに接続する



組立手順

手順2

両手で背もたれを持ち上げ、背もたれ両側の金具を座面側の金具に合わせて差し込む



手順3

両手で背もたれ上部から下方向に押し込み、背もたれ側の金具と座面側の金具を固定する



取扱方法


アーム部分を持ち上げる
収納スペース
LED照明ボタン
USB／TYPE-C
ヘッドレスト調整ボタン
座面調整ボタン
ボタン機能