




フローラルクラウドペンダントライト 取付説明書


ドライバーでネジを外し
金具を天井の引掛け具に接続します




ポールを天井カバーのねじ込み部分と接続します




ポールを下部のねじ込み部分と接続します



②パネルを外し、手を差し入れて
照明器具の内部に電球を取り付け
パネルと球体パーツを元に戻します



①球体パーツを外し
部品と一緒に横に置いておきます




CAGUUU

\ Follow me /

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただくと、大変励みになります。



LINE



Instagram

照明の取付方法

1. まず取り付け板をネジで壁面に固定します
2. 照明本体の電源線を正しく接続します
黒（赤）線は黒線へ、青線は青線へ接続してください
電源線は必ず対応する照明線に接続する必要があります
3. 照明本体の包装を開けます
4. 照明本体の線をランプソケットに差し込みます
5. 電源を接続したら、照明に電気が通っているか確認し
その後スイッチを入れて正常に点灯するかを確認します

設置時の注意点

1. 照明本体を開けて部品を確認し。破損防止のため丁寧に吊り下げて固定してください
2. 組立時には支柱を図のとおり組み
配線ボックスの電線が露出・破損・むき出しにならないようご注意ください
3. ランプソケットの取付け後、図に従ってランプシェードを取り付け
外枠をロックし、適切な電球を選んでください
4. 図のように中心支柱をしっかりと固定してください
ゆるんでいると落下の危険があります

ご注意




1. 電圧は100V・周波数50Hz、電球の出力は40W以下を使用してください
2. 取付前に必ず電源を切ってください
感電を防ぐため、アース線は指示に従って接地してください
3. この照明は乾燥した天井に取り付けてください
高温・垂れ下がり・水洗いは避けてください
4. 照明器具はしっかりと固定してください
5. 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、電源を切ってください
6. この照明器具は家庭用装飾照明です。その他の用途には別途明記が必要です

必要工具:



手袋



ドライバー



レンチ



説明書