

モノウッドシーリングライト 取付説明書

タイプ: ljds2504092001 - ljds2504092006

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただくと、大変励みになります。



LINE




Instagram

必要工具



手袋



ドライバー



レンチ



説明書

上記の工具がお客様自身にて
ご用意をお願いします

留め具を天井の吊り具に取り付ける



安全上のご注意

警告 以下の表示を守らず誤った取り扱いをされた場合、重大な事故やけがにつながるおそれがあります。

注意 以下の表示を無視して誤った取り扱いをすると、けがや物的損害が生じるおそれがあります。

警告

- ・ 分解、修理、改造は絶対に行わないでください。感電、火災、故障の原因となります。
- ・ 可燃性ガスの発生する場所や引火しやすい場所では使用しないでください。
火災や爆発の原因となります。
- ・ 水がかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。感電や火災の原因となります。
- ・ 本体や電源プラグが濡れた状態で使用しないでください。
- ・ 電源コードやプラグに損傷がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・ 異臭、異音、発煙などの異常が発生した場合は、直ちに電源を切るか電源プラグを抜いてください。
- ・ 定格電圧以外では使用しないでください。
- ・ お手入れの際は、必ず電源を切るか電源プラグを抜いてください。
- ・ お子様の手の届かない場所で使用・保管してください。
- ・ お子様だけで使用させないでください。

注意

- ・ 高温多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用・保管は避けてください。
- ・ 不安定な場所や振動のある場所では使用しないでください。
- ・ 風通しの悪い場所での使用は避けてください。内部に熱がこもり、故障の原因となります。
- ・ 本製品の表面が結露した状態では使用しないでください。
- ・ 長期間使用しない場合は、電池を抜くか電源プラグを抜いてください。
- ・ 本製品以外の用途には使用しないでください。
- ・ ガソリン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。

使用前の確認

- ・ ご使用前に、製品本体および付属品に破損がないか確認してください。
- ・ 平らな場所でご使用ください。

お手入れ・保管方法

- ・お手入れの際は、必ず電源を切るか電源プラグを抜いてください。
- ・汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・ガソリン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。
- ・長期間使用しない場合は、乾燥した風通しの良い場所に保管してください。

照明の取付方法

- ① まず取り付け板をネジで壁面に固定します
- ② 照明本体の電源線を正しく接続します。黒（赤）線は黒線へ、青線は青線へ接続してください
電源線は必ず対応する照明線に接続する必要があります
- ③ 照明本体の包装を開けます
- ④ 照明本体の線をランプソケットに差し込みます
- ⑤ 電源を接続したら、照明に電気が通っているか確認し
その後スイッチを入れて正常に点灯するかを確認します

設置時の注意点

- ① 照明本体を開けて部品を確認し。破損防止のため丁寧に吊り下げて固定してください
- ② 組立時には支柱を図のとおり組み
配線ボックスの電線が露出・破損・むき出しにならないようご注意ください
- ③ ランプソケットの取付け後、図に従ってランプシェードを取り付け
外枠をロックし、適切な電球を選んでください
- ④ 図のように中心支柱をしっかりと固定してください
ゆるんでいると落下の危険があります

ご注意

- ① 電圧は100V・周波数50HZ、電球の出力は40W以下を使用してください
- ② 取付前に必ず電源を切ってください
感電を防ぐため、アース線は指示に従って接地してください
- ③ この照明は乾燥した天井に取り付けてください
高温・垂れ下がり・水洗いは避けてください
- ④ 照明器具はしっかりと固定してください
- ⑤ 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、電源を切ってください
- ⑥ この照明器具は家庭用装飾照明です。その他の用途には別途明記が必要です