
Niidel™ pod

Scan this QR code for more info, manuals, spare parts, inspo and so much more

BALANCE BIKE

Step by Step Instructions



*Requires Hammock Pack


★★★★

COLOUR ME IN!


LEVEL 4

All Play Pieces


01




02




03



04



05




06




07




08




09



10




11



12



13



14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27




28



29




30




All Play Pieces


01




02




03



04



05




06




07




08




09



10




11



12



13



14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27




28



29




30




Pieces You Need

x4




03

x1



30

x2




11

x4




09

x4




07

x4




14

x4




04

x2




13

x2




05

x8




16

x18



25

x2




12




WARNING


This product can cause injury if not used safely. Supervise children at all times. An adult must assemble the product fully before giving to a child. Screws and components pose a sharp point and choking hazards.


1.







2.










3.










4.









5.




2



6.



1



YAY! WELL DONE!

